

注意事项

- 1、本机电源为180V-250V/50Hz。
- 2、防盗断电接点为内藏式,按发射器防盗键()即可设定。
- 3、若送电后,红灯、绿灯均不亮,请检查是否电源没开,或遥控器故障。
- 4、若遥控距离太短,请检查主机安装位置是否被金属物遮蔽或天线方向不妥。
- 5、安装位置请选择不受日光直射、雨水淋漓、易受振动之处。
- 6、发射器勿受潮、撞击,以免影响遥控距离及使用寿命。
- 7、当距离变近或发射LED不亮时,可能电池没电了,请及时更换12V 23A 电池。
- 8、若断电后,变成"寸动"现象(手按遥控器可上可下,便一放掉按键马上就停止不动),请检查绿色与红色两线线端方向是否按错。
- 9、如需加配发射器,请根据接收主机底壳上的密码贴纸标示拨码,把所配的发射器密码开关按照密码贴纸上的1-8位红点所点的位置拨到相应的位置即可。

数码卷门控制器

使用说明书

特点

- 1、超高感度,遥控距离特长;
- 2、采用三段式编解码技术,安全性高;
- 3、发射器不用时自动断电,省电方便;
- 4、具有电源指示灯及断电指示灯,工作状态一目了然;
- 5、外壳美观、坚固耐用、配线简单、维修更容易;
- 6、内设常开、常闭转换插座,方便用户选择;
- 7、设有上下转换开关,方便用户左右安装选择。

安装步骤

- 1、先检查电动铁门本身功能:开(上) 停 关(下)是否都正常;
- 2、请按照接线图指示插线.将线的颜色与方向正确插上(如图);
- 3、先关掉总电源再接线,以策安全;
- 4、将主机固定好,调整天线于最佳位置(天线勿被铁皮包住,也不可于金属物接触);
- 5、若客户所需要的遥控器为常开型,请打开主机,将线路板右边的常开,常闭转换插座插入常开处即可。(出厂设置为常闭型);

- 6、用户安装后,如按发射器的开按键(▲)门朝下运转,按发射器的关按键(▼)门朝开的方向动转,请将接收器右边标有"左右"字样的孔内开关键拨到另一边即可改变方向。

