

管状电机遥控器

使用说明书

特点

- 1、采用美国微芯芯片智能控制。
- 2、超高感度,遥控距离远。
- 3、采用多位三态编码技术,安全性高
- 4、发射器不用时自动断电,节省电能。

功能

- 1、直接控制交流220V单相电机
- 2、最大负载电流为7A
- 3、发射器按键自上而下依次为上,下,停
- 4、接收控制器每次工作后,□^{45秒}□^{65秒}后自动断电

注意事项

- 1、控制器电源:~220V±10% 环境温度:-15°C至65°C 环境湿度≤90%。
- 2、安装位置不宜选择以下场所:易受阳光直射,雨水淋湿,振动,干扰及金属屏蔽处。
- 3、接线排连线请勿接错。
- 4、发射器请勿受潮,撞击,以免影响遥控距离及使用寿命。
- 5、发射器的电池型号是12V23A,在使用过程中,当发现遥控距离变短或不太灵敏时请及时更换相同型号的电池。
- 6、请按接线图接线。

